

11	SCREW 2X8 BA/ST BLACK	40-12008-21	5		
10	PWR KNOB	52-D2624-20W	1		
9	RELEASE SPRING	36-V3601-00	1	ABS	
8	REL KNOB	52-D2626-20	1	ABS	
7	PANEL BOTTOM	51-A1224-30	1	ABS	
6	DVD EJ KNOB	52-D2625-20W	1	ABS	
5	KEYBOARDS PCB ASS'	S2-01206-00K	1		
4	REMOTE LENS	53-D2623-00	1	PMMS	
3	PANEL TOP	51-D2621-10S	1	ABS	
2	LENS	53-D2622-30	1	SAN	
1	COSMETIC	39-D2601-30S	1	ALUMINUM	
ITEM	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	REM.



ITEM	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	REM
1	DETACHABLE PANEL FOR (VS735)	S1-01206-01P	1		
2	RING	51-D2620-10	1	ABS	
3	BASE	51-A1227-30	1	ABS	
4	FRONT CABINET(CLARION)	61-A1210-00	1	G.S.S.	
5	DVD LOADER MDAJ01"SANYO"	94-01201-00	1		
6	REAR CABINET	61-D2601-00	1	G.S.S.	
7	TOP CABINET	61-A1203-00	1	G.S.S.	
8	BOT CABINET	61-A1204-00	1	G.S.S.	
9	MAIN FIBER	35-03201-00	1	FIBER	
10	MAIN PCB ASS'Y FOR VS535,VS738	S2-01206-00M	1		
11	MOUNTING BOX/CD0321 0.6MM	61-68707-08	1	G.S.S.	
12	HOOK	39-03207-00	2	STEEL PLATE	
13	SHADE(II)	81-68608-01	1		
14	CD DOOR PLATE	39-A1203-00	1	STEEL PLATE	
15	PANEL BRACKET(120)	61-A1209-00	1	G.S.S.	
16	O-RING Φ1.6X3.5 T-0.25/PC	35-02922-00	2		
17	BKT SPRING(II)	36-02922-01		SPRING	
18	GEAR1 (POM)	52-40237-00	1	POM	
19	PANEL BKT SPRING(L)	36-04901-01	1	SPRING	
20	PANEL BKT SPRING(R)	36-04902-01	1	SPRING	
21	GIB(POM)	52-40235-00	2	POM	
22	OPEN ADAPTOR	52-10564-00	1	ABS	
23	RIGHT BRACKET	39-00104-00	1	STEEL PLATE	
24	DAMPER GEAR-ASS'Y	93-40201-00	1		
25	LEFT BRACKET(DVD120)	39-A1207-00	1	STEEL PLATE	
26	HOOK(POM)	52-40236-00	1	POM	
27	RELEASE SPRING	36-00102-00	1	SPRING	
28	HOOK SHAFT	34-00101-00	1		
29	CD BLACK LIGHT (PC)	52-04937-00	1	PC	
30	15PIN SOCKET	25-F0102-01	1		

ITEM	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	REM
31	SOCK BOX	52-A1235-00	1	ABS	
32	PCB CDX3.1 JB T-1.0MM	12-01000-72	1		
33	RIGHT SPRING	36-06855-01	1	SPRING	
34	SPRING BKT	52-A1236-00	1	ABS	
35	WIRE FIX FIBER	35-08303-00	1	FIBER	
36	WIRE FIX SHEET / 0.8 GS	39-08303-00	1	STEEL PLATE	
37	DECK FRONT BRACKET(1.0)	39-A1202-00	1	STEEL PLATE	
38	DECK REAR BRACKET (1.0)	39-A1201-00	1	STEEL PLATE	
39	4PIN 5569-NA1 SKT(DVD120)	25-05569-01	1		
40	SOCKET TFC1005-0102000 HOSIDEN	25-12060-00	1		
41	SCREW Φ5X12 HH	40-05012-04	1		
42	SPRING WASHER M5	35-50001-00	1		
43	HEXAGON NUT M5	35-40005-00	1		
44	SCREW Φ2X4 KH/ST BLACK	40-12004-23	1		
45	CAMERA SCREW M2X3 P/H (BLACK)	40-60203-20	6		
46	SCREW Φ2X4 BA/ST	40-12004-00	2		
47	SCREW 2X4 PA/ST	40-02004-10	1		
48	SCREW Φ2X5 BH/ST BLACK	40-12005-06	7		
49	SCREW Φ2.6X4 BH/MS	40-02604-01	23		
50	SCREW 3X8 PH/MS	40-03006-00	1		
51	SCREW Φ2.6X6 BH/MS	40-02606-01	1		
52	SCREW Φ3X4 PH/MS	40-03004-00	2		
53	BKT FOR SPDF	39-D2602-00	1	G.S.S.	
54	ISOLATION PLATE	39-A1204-00	1	STEEL PLATE	
55	PIPE	34-40201-00	2		
56	E-RING1.5X4X0.4MM	35-00001-00	1		
57	IC MTG BKT	39-A1206-00	2	ALUMINIUM	
58	SCREW 3X8 PA/ST BLK	40-03008-21	2		
59	SCREW 3X6 PH/MS	40-03006-00	1		
60	CHOKE COIL CASE	52-16288-00	2		
61	SCREW Φ2.6X4 KH/MS	40-02604-02	2		
62	FIBRE SHEETT 18X38X0.4	35-01838-00	1		

MODEL	STAGE	PART	DESCRIPTION	UNIT	REF_NO
C988	CASING	34-00101-00	HOOK SHAFT	1	
C988	CASING	35-00001-00	E-RING D1.5X4X0.4MM	1	LOCKER
C988	CASING	35-01838-00	FIBRE SHEET 18X38X0.4	1	FB
C988	CASING	35-02510-03	BLACK FELT 25X10X0.3MM	1	
C988	CASING	35-02922-00	O-RING D1.6X3.5 T=0.25/PC	2	L-RPANEL BKT
C988	CASING	35-03201-00	MAIN FIBER	1	
C988	CASING	35-08303-00	WIRE FIX FIBRE	1	
C988	CASING	35-40005-00	HEXAGON NUT M5	1	
C988	CASING	35-50001-00	SPRING WASHER M5	1	
C988	CASING	35-51210-00	PLAIN WASHER M5	1	
C988	CASING	36-00102-00	RELEASE SPRING	1	
C988	CASING	36-02922-01	BKT SPRING (II)	1	
C988	CASING	36-06855-01	RIGHT SPRING	1	P-EJ
C988	CASING	36-C1201-01	PANEL BKT SPRING (0.7)	2	
C988	CASING	39-00104-00	RIGHT BRACKET	1	
C988	CASING	39-03207-00	HOOK	2	
C988	CASING	39-08303-00	WIRE FIX SHEET 0.8MM	1	
C988	CASING	39-A1201-00	DECK REAR BRACKET (1.0)	1	
C988	CASING	39-A1202-00	DECK FRONT BRACKET (1.0)	1	
C988	CASING	39-A1203-00	CD DOOR PLATE	1	
C988	CASING	39-A1204-00	ISOLATION PLATE	1	
C988	CASING	39-A1206-00	IC MTG BKT	1	
C988	CASING	39-A1207-00	LEFT BRACKET (DVD120)	1	
C988	CASING	40-02004-10	SCREW D2X4 PA/ST	1	WIRE FIX
C988	CASING	40-02604-01	SCREW D2.6X4 BH/MS	18	F-MTG(5);R-MTG(5);M-PCB(6);BASE(2)
C988	CASING	40-02604-02	SCREW D2.6X4 KH/MS	2	
C988	CASING	40-02606-01	SCREW D2.6X6 BH/MS	1	M-PCB(1)
C988	CASING	40-03004-00	SCREW D3X4 PH/MS	2	T^B-CAB(2)
C988	CASING	40-03006-00	SCREW D3X6 PH/MS	1	BD435
C988	CASING	40-03008-00	SCREW D3X8 PH/MS	1	
C988	CASING	40-03008-21	SCREW D3X8 PA/ST BLK	2	
C988	CASING	40-05012-04	SCREW D5X12 HH	1	
C988	CASING	40-12003-09H	SCREW D2X3 CH/MS BLACK	1	PANEL HOOK
C988	CASING	40-12004-00	SCREW D2X4 BH/ST	2	
C988	CASING	40-12004-23	SCREW D2.0X4 KH/ST BLACK	1	
C988	CASING	40-12005-06	SCREW D2X5 BH/ST BLACK	7	L-BKT(2),R-BKT(2),CMD BOTTOM(1)
C988	CASING	40-12610-01	SCREW D2.6X10 BH/ST BLACK	1	R-CAB
C988	CASING	40-60203-20	CAMERA SCREW M2X3 P/H (BLACK)	2	P-BKT(1),T-BKT(1)
C988	CASING	51-A1226-00	BASE	1	
C988	CASING	51-D2620-10	RING SP GREY	1	
C988	CASING	52-04937-00	CD BACK LIGHT (PC)	1	
C988	CASING	52-04938-00	SPRING BKT (PC)	1	
C988	CASING	52-10564-00	OPEN ADAPTOR	1	
C988	CASING	52-16288-00	CHOKE COIL CASE	2	

MODEL	STAGE	PART	DESCRIPTION	UNIT	REF_NO
C988	CASING	52-32823-00	CD JACK TOP COVER	1	
C988	CASING	52-32824-00	CD JACK BOTTOM COVER	1	
C988	CASING	52-40236-00	HOOK (POM)	1	
C988	CASING	52-40237-00	GEAR 1 (POM)	1	
C988	CASING	52-40238-00	GEAR 2 (POM)	1	
C988	CASING	52-A1235-00	SOCK BOX (NYLON)	1	
C988	CASING	52-A1236-00	SPRING BKT	1	
C988	CASING	52-B1337-00	CMP TOP	1	
C988	CASING	52-B1338-00	CMD BOT	1	
C988	CASING	52-C1226-01	RIGHT PANEL HOOK	1	
C988	CASING	52-C1227-01	LEFT PANLE HOOK	1	
C988	CASING	61-A1203-00	TOP CABINET	1	
C988	CASING	61-A1204-00	BOT CABINET	1	
C988	CASING	61-A1205-00	FRONT CABINET (CLARION)	1	
C988	CASING	61-A1209-00	PANEL BRACKET (120)	1	
C988	CASING	61-D2601-00	REAR CABINET (FOR 1206)	1	
C988	CASING	81-06511-01	BKT PAD D4.5X1 45 DEGREE CUSHION/BLK	1	
C988	CASING	81-68608-01	SHADE (II)	1	
C988	CASING	81-A1207-00	RUBBER PAD D1.8X0.8MM W/DON TA	1	
C988	CASING	81-A3006-00	PAD (78X2.0X0.5) B	1	
C988	CASING	82-01000-02	MAGIC TAPE 1"X0.5"	1	
C988	CASING	84-00004-00	COLOUR TIE 4" 'BLACK"	1	
C988	CASING	93-40201-00	DAMPER GEAR-ASS'Y	1	
C988	CASING2	36-V3601-00	SPRING -REL 0.35	1	OPEN KONB
C988	CASING2	39-D2601-30S	COSMETIC	1	
C988	CASING2	40-12008-21	SCREW D2X8 BA/ST BLACK	5	
C988	CASING2	51-A1224-00	PANEL BOTTOM	1	
C988	CASING2	51-D2621-10S	PAN TOP SP GREY	1	
C988	CASING2	52-D2624-20W	PWR KNOB (L-UP)	1	
C988	CASING2	52-D2625-20W	EJ KNOB (L-UP)	1	
C988	CASING2	52-D2626-20	REL KNOB	1	
C988	CASING2	53-D2622-30	LENS	1	
C988	CASING2	53-D2623-00	REMOTE LENS	1	
C988	CHASSIS1	01-00435-00S	TRANSISTOR BD435 "SAM SUNG"	1	Q12
C988	CHASSIS1	01-00436-00	TR. BD436	1	Q16
C988	CHASSIS1	01-00812-00	TR. 2SA812	6	Q3~5,11,17,19
C988	CHASSIS1	01-01623-00	CHIP TR. C1623 "NEC"	10	Q1,2,6,10,13~15,18 ,20,21
C988	CHASSIS1	01-07805-00	IC-REGULATOR 78L05	1	U18
C988	CHASSIS1	01-08550-03S	TR. 8550C "SAM SUNG" TO-92-B	1	Q8
C988	CHASSIS1	02-04148-02	DIO CHIP RLS4148 1206 ROHM	16	D2,4,6~8,16~18,20 ~23,27,29,31,34
C988	CHASSIS1	02-05401-00	DIODE 1N5401	1	D3
C988	CHASSIS1	02-31100-00	SCHOTTKY DIODE (IR) 31DQ10	1	D28
C988	CHASSIS1	02-50112-00	12V ZENER DIODE (SMD-1206)	2	D26,32
C988	CHASSIS1	02-50151-00	5.1V ZENER DIODE (SMD 1206)	2	D24,D30
C988	CHASSIS1	02-50168-00	6.8V ZENER DIODE (SMD 1206)	8	D1,5,9~12,15,25
C988	CHASSIS1	03-01117-00	VOLTAQE REGULATOR LD1117S	1	U17

MODEL	STAGE	PART	DESCRIPTION	UNIT	REF_NO
C988	CHASSIS1	03-02401-00	EEPROM (FLAT PACK) 24C01	1	U11
C988	CHASSIS1	03-03121-06	IC BA3121F SOP8 ROHM	1	U6
C988	CHASSIS1	03-04318-00	MPEG IC ES(4318)	1	U5
C988	CHASSIS1	03-04340-00	DAC IC CS4340	1	U10
C988	CHASSIS1	03-04558-26	I.C. NJM4558M	2	U8,U9
C988	CHASSIS1	03-04955-00	VIDEO ENCODER CS-4955	1	U3
C988	CHASSIS1	03-06300-23	RESET IC V6300-FSP5B	1	U4
C988	CHASSIS1	03-07404-00	IC 74VHC04F (FLAT PACK)	1	U12
C988	CHASSIS1	03-07609-00	IC AV-SW BA7609F SOP16 (ROHM)	1	U1
C988	CHASSIS1	03-07809-02	IC 78L09	1	U13
C988	CHASSIS1	03-12120-01	IC PQ1CZ21H2ZP	1	U16
C988	CHASSIS1	03-29040-70	4M FLASH ROM 29F040-70	1	U7
C988	CHASSIS1	03-45161-61	ELITE SORAM M12L1616AT	2	U14,U15
C988	CHASSIS1	04-01270-00	27MHZ OSCILLATOR	1	U2
C988	CHASSIS1	05-63040-00	CHIP CAP 4PF +/-5% NPO 0603 SMT	2	C164/5
C988	CHASSIS1	05-63102-01	CHIP 1000PF +/-10% X7R 0603 SMT	7	C13,14,39,51,95,98,140
C988	CHASSIS1	05-63103-01	CHIP 0.01UF +/-10% X7R 0603 SMT	2	C5,63
C988	CHASSIS1	05-63104-01	CHIP 0.1UF +/-10% X7R 0603 SMT	109	C900~9107
C988	CHASSIS1	05-63120-00	CHIP 12PF +/-5% NPO 0603 SMT	57	C800~856
C988	CHASSIS1	05-63151-00	CHIP 150PF +/-5% NPO 0603 SMT	4	C7,38,54,57
C988	CHASSIS1	05-63220-00	CHIP CAP 22PF +/-5% NPO 0603 SMT	1	C33
C988	CHASSIS1	05-63221-00	CHIP 220PF +/-5% NPO 0603 SMT	1	C28
C988	CHASSIS1	05-63331-00	CHIP 330PF +/-5% NPO 0603 SMT	1	C27
C988	CHASSIS1	05-63332-01	CHIP 3300PF +/-10% X7R 0603 SMT	1	C60
C988	CHASSIS1	06-10476-01	E. CAP 47UF 10V (D4X7 MINI)	1	
C988	CHASSIS1	06-16106-54	E.CAP CHIP 10U/16V D4X5.5	33	C600~632
C988	CHASSIS1	06-16107-54	E.CAP CHIP 100U/16V D6.3X5.5	8	C41,43,59,62,135,155,228,314
C988	CHASSIS1	06-16225-54	E.CAP 2.2UF.SMD D4X5.5	1	C151
C988	CHASSIS1	06-16227-54	E.CAP CHIP 220U/16V D6.3X7.6	2	C77,154
C988	CHASSIS1	06-16476-54	E.CAP CHIP 47UF/16V D5X5.5	3	C44,72,334
C988	CHASSIS1	06-16477-54	E.CAP CHIP 470UF/16V 10X10.5L	4	C68,69,132,333
C988	CHASSIS1	06-25108-00	E.CAP 1000UF 25V D10X21MM	1	C24
C988	CHASSIS1	06-50105-54	E.CAP CHIP 1U/50V D4X5.5	4	C1,46/8,67
C988	CHASSIS1	06-50476-54	E.CAP CHIP 47UF/50V 6.3X7.7L	3	C79,147,340
C988	CHASSIS1	07-05101-16A	RES. 100 OHM 1/16W (TAPPING)	1	R162
C988	CHASSIS1	07-05222-16A	RES. 2.2KOHM 1/16W (TAPPING)	1	
C988	CHASSIS1	07-05471-10	RES 470OHM1/2W	1	R160
C988	CHASSIS1	07-63000-00	CHIP RES 0OHM +/-10603 SMT	3	C2,L1,3
C988	CHASSIS1	07-63022-00	CHIP REL 2.2OHM +/-1% 0603 SMT	1	R178
C988	CHASSIS1	07-63100-00	CHIP RES 10OHM +/-5% 0603 SMT	18	R8,27,31,45,64~66,68/9,72/5/7/8/9,81/2/9,190

MODEL	STAGE	PART	DESCRIPTION	UNIT	REF_NO
C988	CHASSIS1	07-63102-00	CHIP RES 1KOHM +/-5% 0603 SMT	9	R14,16,63,70,73,95 ,96,124,135
C988	CHASSIS1	07-63103-00	CHIP RES 10KOHM +/-5% 0603 SMT	16	R4,9,11,40,46,50,6 0,71,105,109,111/5 ,171,300,310,601
C988	CHASSIS1	07-63104-00	CHIP RES 100KOHM +/-5% 0603 SMT	3	R47,97,123
C988	CHASSIS1	07-63151-00	CHIP RES 150OHM +/-5% 0603 SMT	1	R128
C988	CHASSIS1	07-63181-00	CHIP RES 180OHM +/-5% 0603 SMT	1	R33
C988	CHASSIS1	07-63183-00	CHIP RES 18K	2	R56,98
C988	CHASSIS1	07-63222-00	CHIP RES 2.2KOHM +/-5% 0603 SMT	3	R67,80,194
C988	CHASSIS1	07-63223-00	CHIP RES 22KOHM +/-5% 0603 SMT	5	R53,92,133,153/4
C988	CHASSIS1	07-63225-00	CHIP RES 2.2MOHM +/-5% 0603 SMT	1	R17
C988	CHASSIS1	07-63242-00	CHIP RES 2.4K +/-5% 0603 SMT	1	R142
C988	CHASSIS1	07-63271-00	CHIP RES 270OHM +/-5% 0603 SMT	1	R134
C988	CHASSIS1	07-63302-00	CHIP RES 3K +/-5% 0603	1	R5
C988	CHASSIS1	07-63330-00	CHIP RES 33OHM +/-5% 0603 SMT	26	R35/6/8,48,55/7/9,8 4/5/6/7/90/1/8/9,10 0/1/3/4/6/7,112/3,1
C988	CHASSIS1	07-63331-00	CHIP RES 330OHM +/-5% 0603 SMT	6	R18,32/4,42~44 21/2/5
C988	CHASSIS1	07-63332-00	CHIP RES 3.3KOHM +/-5% 0603 SMT	3	R54,93,137
C988	CHASSIS1	07-63333-00	CHIP RES 33KOHM +/-5% 0603 SMT	1	R145
C988	CHASSIS1	07-63334-00	CHIP RES 330K	3	R1,138,149
C988	CHASSIS1	07-63392-00	CHIP RES 3.9KOHM +/-5% 0603 SMT	2	R41,196
C988	CHASSIS1	07-63470-00	CHIP RES 47OHM +/-5% 0603 SMT	6	R156,163,165~167, 189
C988	CHASSIS1	07-63471-00	CHIP RES 470OHM +/-5% 0603 SMT	3	R108,130,197
C988	CHASSIS1	07-63472-00	CHIP RES 4.7KOHM +/-5% 0603 SMT	12	R25,28~30,94,131/ 2,192/3,200/1/3
C988	CHASSIS1	07-63473-00	CHIP RES 47KOHM +/-5% 0603 SMT	2	R12,13
C988	CHASSIS1	07-63561-00	CHIP RES 560OHM +/-5% 0603 SMT	1	R414
C988	CHASSIS1	07-63680-00	CHIP RES 68OHM +/-5% 0603 SMT	1	R3
C988	CHASSIS1	07-63682-00	CHIP RES 6.8KOHM +/-5% 0603 SMT	4	R2,76,129,136
C988	CHASSIS1	07-63820-00	CHIP RES 82OHM +/-5% 0603 SMT	1	R186
C988	CHASSIS1	07-63910-00	CHIP RES 91OHM +/-5% 0603 SMT	1	R110
C988	CHASSIS1	09-01122-00	EMIFIL(LEAD)BL01RN1-A62B1-01	1	FB1
C988	CHASSIS1	09-11470-00	EMIFIL (SMD) BLM11B470SB	44	R19,51,52,61,21~2 3,FB100~136
C988	CHASSIS1	09-12050-01	FERRITE CORE FSRC142150RTBOOT	2	

MODEL	STAGE	PART	DESCRIPTION	UNIT	REF_NO
C988	CHASSIS1	09-12050-02	FERRITE CORE FSRC240150RXOOT	1	
C988	CHASSIS1	09-12050-03	FERRITE CORE FSRH070080RN000B	2	
C988	CHASSIS1	09-18102-00	EMIFIL (SMD) BLM18HD102SN1	3	FB4,15,18
C988	CHASSIS1	09-18601-00	EMIFIL (SMD)BLM18AG601SN1	2	R187/8
C988	CHASSIS1	09-31601-00	EMIFIL (SMD) BLM31P601SG	4	FB5,6,11/4
C988	CHASSIS1	09-61181-19	EMIFIL (SMD) NFM61R00T181	4	EMI3~5,8
C988	CHASSIS1	09-61472-19	EMIIIL (SMD)NFM61R30T472T1	2	EMI6,7
C988	CHASSIS1	09-70018-00	CHOKE COIL 1.8UH AXIAL TYPE	1	L2
C988	CHASSIS1	09-72200-13	SMD INDUCTOR 220UH 1.3A(SPELN	1	L6
C988	CHASSIS1	12-01201-00	50PIN FPC P1.25/0.5 DVD120	1	
C988	CHASSIS1	12-12060-043	PCB DVD-1206 MB D/S 146.1X188X1.6MM	1	
C988	CHASSIS1	15-00003-05	TDROIO COIL L=105UH D1.0MM	2	L5,9
C988	CHASSIS1	15-00013-02	JBC-618-EE13 TRANS	1	T1
C988	CHASSIS1	12-01351-396	PCB DVD135 IR 1.2 16X26	1	
C988	CHASSIS1	16-00035-10	D3.5MM JACK 4PIN BLACK	1	
C988	CHASSIS1	20-01206-00	3CH BLACK RCA JACK 230MM	2	IC/OUT RCA
C988	CHASSIS1	25-01350-33	CD D3.5 WITH DOUBLE SHIELD 3M	1	
C988	CHASSIS1	25-05557-02	4PIN HOUSING DVD120 (5M)	1	POWER LINE
C988	CHASSIS1	25-05569-01	4PIN 5569-NA1 SKT (DVD120)	1	J4
C988	CHASSIS1	25-08370-25	FPC-H1.25Z25E 25PIN	2	J3
C988	CHASSIS1	25-12060-00	SOCKET TFC1005-010200 HOSIDEN (VS735)	1	J8
C988	CHASSIS1	25-29040-00	32PIN FLASH ROM SOCKET	1	
C988	CHASSIS1	25-52043-16	FPC CONNECTOR 16PIN	1	J5
C988	CHASSIS1	29-01201-00	IR RECEIVER GP1UM261XK(SHARP)	1	
C988	CHASSIS1	33-05032-01	FUSE 0.5A UL (D6.35X31.75MM)	1	F2
C988	CHASSIS1	33-30032-01	FUSE 3A UL (D6.35X31.75MM)	1	F1
C988	CHASSIS1	87-00690-07	LASER CAUTION L ROADSTAR CD699	1	
C988	CHASSIS1	87-08168-03	LASER BEAM LABEL	1	
C988	CHASSIS1	94-01201-02	TOTTOR-SANYO DVD LOADER MDAJ03	1	
C988	CHASSIS1	12-12040-500	PCB DVD-1204 RECEIVER	1	
C988	CHASSIS1	25-12060-02	2P 2.5MM SOCKET SIP	2	
C988	CHASSIS1	25-12060-03	3P 2.5MM SOCKET SIP	3	
C988	CHASSIS1	25-12060-04	4P 2.5MM SOCKET SIP	1	
C988	CHASSIS1	20-01206-01	D3MM SHIELD WIRE 250MM	1	
C988	CHASSIS4	02-01112-04	SMD LED AY1112H- 4(Y/M)STANLEY	1	D403
C988	CHASSIS4	02-01112-06F	SMD LED DB1112H "BLUE" STANKEY	1	D402
C988	CHASSIS4	02-04148-00R	DIODE IN4818T-72 "ROHM"	2	D401/4
C988	CHASSIS4	02-50068-00	ZENER DIODE 6.8V 0.5W	5	ZD401~5
C988	CHASSIS4	03-16315-00	VFD DRIVER UPD1635QB-3BS	1	U401
C988	CHASSIS4	05-13104-05W	CHIP CAP 0.1UF-Z-Z5U (0805-25)	2	C403/5
C988	CHASSIS4	06-16107-54	E.CAP CHIP 100U16V D6.3X5.5	1	C1
C988	CHASSIS4	06-16477-00A	E. CAP 470UF 16V (5X11MM)	2	C404/1

MODEL	STAGE	PART	DESCRIPTION	UNIT	REF_NO
C988	CHASSIS4	07-05101-54	CHIP RES 100OHM 1/10W	7	R405~408,414~416
C988	CHASSIS4	07-05103-54	CHIP RES. 10K 1/10W	6	R401/2,410~413
C988	CHASSIS4	07-05470-54	CHIP RES. 47OHM 1/10W	1	R417
C988	CHASSIS4	07-05472-54	CHIP RES. 4.7K 0805 1/10W +/- 5%	2	R403/4
C988	CHASSIS4	07-05823-54	CHIP RES. 82K 1/10W	1	R409
C988	CHASSIS4	07-63101-00	CHIP RES 100+/-5% 0805 SMT	6	R201~206
C988	CHASSIS4	09-11470-00	EMIFIL (SMD) BLM11B470SB	7	FB62~68
C988	CHASSIS4	12-01781-543	FPC 15PIN 98X37MM DVD-178	1	
C988	CHASSIS4	12-12060-223	PCB DVD-1206 KB D/S157.8X41.2X1.6MM	1	
C988	CHASSIS4	16-01107-00K	TACT SW.DCT/1101 4.3MM 2 PIN	2	S430,SW1
C988	CHASSIS4	25-F0120-01	15PIN SOCKET	1	
C988	CHASSIS4	25-M0120-02	15P MALE SOCKET DVD120	1	
C988	CHASSIS4	27-00243-00	VFD 7-MT-243GNK	1	VFD1
C988	CHASSIS4	29-01201-00	IR RECEIVER GP1UM261XK(SHARP)	1	IR1
C988	CHASSIS4	31-70070-10	7X1.05 PVC WIRE 70MM BLACK	2	
C988	CHASSIS7	01-02785-00C	TRANSISTOR 2SC2785 "NEC"	1	Q301
C988	CHASSIS7	02-00120-00	IR EMITIER DIODE MIE-544A4	1	D309
C988	CHASSIS7	02-04148-00R	DIODE IN4818T-72 "ROHM"	1	D307
C988	CHASSIS7	03-06121-01	IC UD6121G-001	1	U301
C988	CHASSIS7	05-03104-10	CHIP CAP CM21X7R104K25AT	1	C303
C988	CHASSIS7	05-03121-05	CHIP CAP 120P 50V J CH TA	2	C301/2
C988	CHASSIS7	06-06476-02	E. CAP 47UF 6.3V (D5X5MM)	1	C304
C988	CHASSIS7	07-05220-54	CHIP RES. 22OHM 1/10W	1	R310
C988	CHASSIS7	07-05221-54	CHIP RES. 220OHM 1/10W	1	R309
C988	CHASSIS7	09-50455-05	CER RESONATOR CSB-455E"MURATA"	1	X301
C988	CHASSIS7	12-12000-850	PCB DVD-120 HB	1	
C988	CHASSIS7	36-00127-00	BATTERY SPRAY "+ & -"	1	
C988	CHASSIS7	36-R0701-00	BATTERY SPRING (-)	1	
C988	CHASSIS7	36-R0702-00	BATTERY SPRING (+)	1	
C988	CHASSIS7	40-12006-22	SCREW D2X6 KA/ST BLACK	1	
C988	CHASSIS7	40-12008-21	SCREW D2X8 BA/ST BLACK	1	
C988	CHASSIS7	51-R0721-30W	PANEL TOP (RC FOR DVD1206)	1	
C988	CHASSIS7	51-R0722-30	PANEL BOTTOM (S.OPC0000)	1	
C988	CHASSIS7	52-R0723-30	BATTERY COVER (S.OPC0000)	1	
C988	CHASSIS7	82-R0701-03	RUBBER RC-07 CLARION DVD-1204	1	
C988	CHASSISL	01-08050-03	TR. 8050C TO-92-B	1	
C988	CHASSISL	02-30000-02	LED D3MM RED	1	
C988	CHASSISL	02-30553-60T	P.LAMP AA 3V 60MA D3X5.5 K.T.	1	
C988	CHASSISL	07-05151-00	RES. 150OHM 1/4W	1	
C988	CHASSISL	12-03201-755	PCB CD-032X2 LB 1.0MM 41X18	1	
C988	CHASSISL	16-01105-00K	TACT SW. 4P 7MM 160G(1102B)	1	
C988	CHASSISL	16-51377-00K	PUSH SW.SPPB51377A(DS-20)KONEX	1	
C988	CHASSISL	81-10306-06	LAMP COVER D3X6MM BLUE	1	

MODEL	STAGE	PART	DESCRIPTION	UNIT	REF_NO
C988	CHASSISL	20-12060-04	4P WIRE 120MM (B.W.R.Y)	1	
C988	PACKING	24-00000-03	1.5V "AAA" SIZE BATTERY	2	
C988	PACKING	39-00128-00	METAL BAR (197MM)	1	
C988	PACKING	39-03208-01	KEY (II)	2	
C988	PACKING	40-04006-07	SCREW D4X6 RH/MS	4	
C988	PACKING	40-05006-07	SCREW D5X6 RH/MS	4	
C988	PACKING	40-15025-11	SCREW D5X25 TA/ST	1	
C988	PACKING	52-V3601-00	CARRING CASE	1	
C988	PACKING	61-68707-08	MOUNTING BOX /CD0321 0.6MM	1	
C988	PACKING	81-D2601-00	SPONGE FOR CASE (BLACK)	6	
C988	PACKING	83-A1204-00	WHITE BOX (CLARION)351X240X126	1	
C988	PACKING	85-01201-01J	BUBBLE BAG 180X68MM	1	REMOTE
C988	PACKING	85-10065-01	POLYBAG 6.5X10" W/PE(O4) MARK	1	INST MANUAL
C988	PACKING	85-12125-03	12X12.5 PE(O4)&LETTERING, HOLE	1	MAINUNIT
C988	PACKING	85-32510-00	POLY BAG 3.5X10"	1	REMOTE
C988	PACKING	85-32512-01	POLY BAG 3.5X 12 W/PE(04)MARK	1	CARRYING CASE
C988	PACKING	85-35045-01	POLY BAG 3.5X4.5 W/"PE(04) MARK	2	KEY(1),SCREW(1)
C988	PACKING	85-40012-01	POLY BAG 4 X 12 W/PE MARK	4	KEY+SCREW(1),WIRE(3)
C988	PACKING	87-00410-04	3A FUSE LABEL WHT/BLK	1	
C988	PACKING	87-00410-07	0.5A FUSE LABEL WHT/BLK	1	
C988	PACKING	87-00690-05	CLASS 1 LAB. ROADSTAR CD-699	1	
C988	PACKING	87-01201-00	DOLBY DVD-120 LABEL	1	
C988	PACKING	87-01201-00J	DOLBY DVD-120 LABEL	1	
C988	PACKING	87-01201-01	MACKOVISION LABEL DVD-120	1	
C988	PACKING	87-07510-15	"CE" MARK LABEL	1	
C988	PACKING	87-17300-00	QC PASSED LABEL	1	
C988	PACKING	87-59305-01	'12V PLUS' SILVER/BLK	1	
C988	PACKING	87-59307-01	'GROUND' SILVER/BLK	1	
C988	PACKING	87-59308-01	'MEMORY 12V +' SILVER/BLK	1	
C988	PACKING	87-59381-01	"INPUT" LABEL SIL/BLK	1	
C988	PACKING	87-59382-01	"OUTPUT" LABEL SIL/BLK)	1	
C988	PACKING	87-B1301-01	DVD AREA LABEL (1) CLEAR/BLK	1	
C988	PACKING	87-V0000-00	DVD NOTICE LABEL (BLACK)	1	
C988	PACKING	88-V1206-00	DVD-1206 IM CLARION (VS735)	1	
C988	PACKING	89-00121-01	CARTON (FOR DVD1206)	0.33	
C988	PACKING	90-A1206-00	END CAP PAPER BASE (1204)	2	
C988	PACKING	90-C1202-00	WIRE BOX (FOR VDO DVD)	1	
C988	PACKING	99-00001-00	DESICCANT	1	

VS738 Spart Part List

Part Number	Description	U/P US$
01-00231-00	KRC231S (SOT-23)	0.06
01-00435-00S	TR BD435 NPN TO-126	0.17
01-00436-00	TR. BD436	0.15
01-00812-00	TR. 2SA812	0.02
01-01623-00	CHIP TR. C1623 "NEC"	0.02
01-02785-00C	TRANSISTOR 2SC2785	0.02
01-07805-00	IC-REGULATOR 78L05 JAPAN	0.08
01-08050-03	TR. 8050C TO-92-B	0.02
01-08550-03S	TR. 8550C "SAM SUNG"	0.02
02-00120-00	IR EMITIER DIODE	0.04
02-01112-00F	SMD LED PG1112H GREEN	0.06
02-01112-02F	SMD LED BR1112H RED	0.06
02-04148-00R	DIODE IN4818T-72 "ROHM"	0.01
02-04148-00R	DIODE IN4818T-72 "ROHM"	0.01
02-04148-02	DIO CHIP RLS4148 1206	0.01
02-05401-00	DIODE 1N5401	0.02
02-30000-02	LED RED	0.02
02-30553-60T	P.LAMP AA 3V 60MA	0.02
02-31100-00	SCHOTTKY DIODE (IR)	0.15
02-50068-00	ZENER DIODE 6.8V 0.5W	0.01
02-50110-54	ZENER DIODE IIV	0.03
02-50112-00	12V ZENER DIODE	0.03
02-50151-00	5.1V ZENER DIODE (SMD	0.03
02-50168-00	6.8V ZENER DIODE (SMD	0.03
03-01117-00	VOLTAQE REGULATOR	0.22
03-02401-00	EEPROM (FLAT PACK) 24C01	0.16
03-03121-06	IC BA3121F SOP8 ROHM	0.43
03-04318-00	MPEG IC ES(4318)	7.97
03-04340-00	DAC IC CS4340	0.77
03-04558-26	I.C. NJM4558M	0.12
03-04955-00	VIDEO ENCODER CS-4955	2.10
03-06121-01	IC 6121G-001	0.50
03-06300-23	RESET IC V6300-FSP5B	0.28
03-07404-00	IC 74VHC04F (FKAT PACK)	0.22
03-07609-00	IC AV-SW BA7609F SOP16	0.45
03-07809-02	IC 78L09	0.07
03-12120-01	IC PQ1CZ21H2ZP	0.90
03-16315-00	VFD DRIVER UPD1635QB-3BS	0.86
03-29040-70	4M FLASH ROM 29F040-70	2.69
03-45161-61	ELITE SORAM M12L1616A->T	0.99
04-01270-00	27MHZ OSCILLATOR	0.70
05-03104-10	CHIP CAP CM21X7R104K25AT	0.02
05-03121-05	CHIP CAP 120P 50V J CH	0.01
05-13104-05W	CHIP CAP 0.1UF-Z-Z5U	0.01
05-63040-00	CHIP CAP 4PF NPO 0603	0.01
05-63102-01	CHIP CAP 1000P ?% 0603	0.01
05-63103-01	CHIP 0.01u X7R 0603	0.01
05-63104-01	CHIP 0.1u X7R 0603	0.01

05-63120-00	CHIP 12PF NPO 0603	0.01
05-63151-00	CHIP 150PF NPO 0603	0.01
05-63220-00	CHIP CAP 22PF NPO	0.01
05-63221-00	CHIP 220PF NPO 0603	0.01
05-63331-00	CHIP 330PF NPO 0603	0.01
05-63332-01	CHIP 3300PF X7R 0603	0.01
06-06476-02	E. CAP 47u 6.3V (5MM)	0.02
06-10476-01C	E. CAP 47u 10V (7MM	0.01
06-16106-54	E.CAP CHIP 10u16V ?X5.5	0.07
06-16107-54	E.CAP CHIP 100u 16V	0.10
06-16107-54	E.CAP CHIP 100u 16V	0.10
06-16225-54	E.CAP 2.2u.SMD X5.5	0.07
06-16227-54	E.CAP CHIP 220u 16V	0.12
06-16476-54	E.CAP CHIP 47u/16V	0.08
06-16477-00A	E. CAP 470u 16V	0.08
06-16477-54	E.CAP CHIP 470u/16V	0.30
06-25228-00C	E.CAP 2200u/25V ?3X35	0.15
06-50105-54	E.CAP CHIP 1u 50V ?X5.5	0.05
06-50476-54	E.CAP CHIP 47u/50V	0.13
07-05101-16A	RES. 100 1/16W (TAPPING)	0.01
07-05101-54	CHIP RES 100 1/10W	0.01
07-05103-54	CHIP RES. 10K 1/10W	0.01
07-05151-00	RES. 150 1/4W	0.01
07-05220-54	CHIP RES. 22 1/10W	0.01
07-05221-54	CHIP RES. 220 1/10W	0.01
07-05222-16A	RES. 2.2K 1/16W	0.01
07-05470-54	CHIP RES. 47 1/10W	0.01
07-05471-10	RES 470 1/2W	0.01
07-05472-54	CHIP RES. 4.7K 0805	0.01
07-05823-54	CHIP RES. 82K 1/10W	0.01
07-63000-00	CHIP RES 0 0603 SMT	0.01
07-63022-00	CHIP RES 2.2 0603	0.01
07-63100-00	CHIP RES 10 0603 SMT	0.01
07-63101-00	CHIP RES 100 0603 SMT	0.01
07-63102-00	CHIP RES 1K 0603 SMT	0.01
07-63103-00	CHIP RES 10K 0603 SMT	0.01
07-63104-00	CHIP RES 100K 0603	0.01
07-63151-00	CHIP RES 150 0603 SMT	0.01
07-63181-00	CHIP RES 180 0603 SMT	0.01
07-63222-00	CHIP RES 2.2K 0603	0.01
07-63223-00	CHIP RES 22K 0603 SMT	0.01
07-63225-00	CHIP RES 2.2M 0603	0.01
07-63242-00	CHIP RES 2.4K 0603 SMT	0.01
07-63271-00	CHIP RES 270 0603 SMT	0.01
07-63302-00	CHIP RES 3K 0603	0.01
07-63330-00	CHIP RES 33 0603 SMT	0.01
07-63331-00	CHIP RES 330 0603 SMT	0.01
07-63332-00	CHIP RES 3.3K 0603	0.01
07-63333-00	CHIP RES 33K 0603 SMT	0.01
07-63334-00	CHIP RES 330K	0.01

07-63392-00	CHIP RES 3.9K 0603	0.01
07-63470-00	CHIP RES 47 0603 SMT	0.01
07-63471-00	CHIP RES 470 0603 SMT	0.01
07-63472-00	CHIP RES 4.7K 0603	0.01
07-63473-00	CHIP RES 47K 0603 SMT	0.01
07-63560-00	CHIP RES 56 0603 SMT	0.01
07-63561-00	CHIP RES 560 0603 SMT	0.01
07-63562-00	CHIP RES 5.6K 0603	0.01
07-63680-00	CHIP RES 68 0603 SMT	0.01
07-63682-00	CHIP RES 6.8K 0603	0.01
07-63750-00	CHIP RES 75 0603 SMT	0.01
07-63910-00	CHIP RES 91+/-5% 0603	0.01
09-01122-00	EMIFIL(LEAD)BL01RN1-A62B	0.05
09-11470-00	EMIFIL (SMD) BLM11B470SB	0.03
09-11470-00	EMIFIL (SMD) BLM11B470SB	0.03
09-12050-01	FERRITE CORE	0.22
09-12050-02	FERRITE CORE	0.49
09-12050-03	FERRITE CORE	0.12
09-18102-00	EMIFIL (SMD)	0.05
09-18601-00	EMIFIL	0.03
09-31601-00	EMIFIL (SMD) BLM31P601SG	0.08
09-50455-05J	CER RESONATOR ZTB455E	0.17
09-61181-19	EMIFIL (SMD)	0.21
09-61472-19	EMIIIL	0.26
09-70018-00	CHOKE COIL 1.8u AXIAL	0.01
09-72200-13	SMD INDUCTOR 220UH	0.27
12-01201-00	50PIN FPC P1.25/0.5	0.94
12-01351-396	PCB DVD135 IR 1.2 16X26	0.01
12-01781-543	FPC 15PIN 98X37MM	0.77
12-03201-755	PCB CD-032X2 LB 1.0MM	0.01
12-12000-850	PCB DVD-120 HB	0.39
12-12040-500	PCB DVD-1204 RECEIVER	0.01
12-12060-043	PCB DVD-1206 MB D/S	2.24
12-12060-223	PCB DVD-1206 KB D/S	0.53
15-00003-05	TDROIO COIL L=105□	0.15
15-00013-02	JBC-618-EE13 TRANS	0.28
16-00035-10	?.5MM JACK 4PIN BLACK	0.12
16-01105-00K	TACT SW. 4P 7MM	0.02
16-01107-00K	TACT SW.DCT/1101 4.3MM 2	0.02
16-51377-00K	PUSH	0.05
20-01206-00	3CH BLACK RCA JACK 230MM	0.28
20-01206-01	?MM SHIELD WIRE 250MM	0.09
20-12060-04	4P WIRE 120MM (B.W.R.Y)	0.06
24-00000-03	1.5V "AAA" SIZE BATTERY	0.47
25-01201-50	1CH VIDEO CABLE 5M	0.84
25-01202-50	2CH AUDIO CABLE 5M	0.51
25-01350-53	CD ?.5 WITH DOUBLE	0.30
25-05557-02	4PIN HOUSING DVD120 (5M)	0.91
25-05569-01	4PIN 5569-NA1 SKT	0.12
25-08370-25	FPC-H1.25Z25E 25PIN	0.33

25-12060-00	SOCKET TFC1005-010200	0.91
25-12060-02	2P 2.5MM SOCKET SIP	0.01
25-12060-03	3P 2.5MM SOCKET SIP	0.01
25-12060-04	4P 2.5MM SOCKET SIP	0.02
25-29040-00	32PIN FLASH ROM SOCKET	0.06
25-52043-16	FPC CONNECTOR 16PIN	0.35
25-F0120-01	15PIN SOCKET	0.63
25-M0120-02	15P MALE SOCKET DVD120	0.50
27-00243-00	VFD 7-MT-243GNK	8.77
29-01201-00	IR RECEIVER	0.35
29-01201-00	IR RECEIVER	0.35
31-70070-10	7X1.05 PVC WIRE 70MM	0.01
33-05032-01	FUSE 0.5A UL	0.09
33-30032-01	FUSE 3A UL	0.06
34-00101-00	HOOK SHAFT	0.01
34-40201-00	PIPE	0.02
35-00001-00	E-RING 5X4X0.4MM	0.00
35-01838-00	FIBRE SHEET 18X38X0.4	0.01
35-02510-03	BLACK FELT 25X10X0.3MM	0.01
35-02922-00	O-RING .6X3.5 T=0.25/PC	0.00
35-03201-00	MAIN FIBER	0.06
35-08303-00	WIRE FIX FIBRE (18PIN)	0.01
35-40005-00	HEXAGON NUT M5	0.01
35-40005-00	HEXAGON NUT M5	0.01
35-50001-00	SPRING WASHER M5	0.01
35-50001-00	SPRING WASHER M5	0.01
35-51210-00	PLAIN WASHER M5	0.01
35-51210-00	PLAIN WASHER M5	0.01
36-00102-00	RELEASE SPRING	0.01
36-00127-00	BATTERY SPRAY "+ & -"	0.01
36-02922-01	BKT SPRING (II)	0.01
36-04901-01	PAENL BKT (SPRING (LEFT)	0.02
36-04902-01	PANEL BKT SPRING (RIGHT)	0.02
36-06855-01	RIGHT SPRING	0.01
36-R0701-00	BATTERY SPRING (-)	0.01
36-R0702-00	BATTERY SPRING (+)	0.01
36-V3601-00	SPRING -REL 0.35	0.01
39-00104-00	RIGHT BRACKET	0.06
39-00128-00	METAL BAR (197MM)	0.02
39-03207-00	HOOK	0.01
39-03208-01	KEY (II)	0.02
39-08303-00	WIRE FIX SHEET 18PIN	0.01
39-A1201-00	DECK REAR BRACKET (1.0)	0.07
39-A1202-00	DECK FRONT BRACKET (1.0)	0.04
39-A1203-00	CD DOOR PLATE	0.03
39-A1204-00	ISOLATION PLATE	0.03
39-A1206-00	IC MTG BKT	0.03
39-A1207-00	LEFT BRACKET (DVD120)	0.04
39-A1208-00	R-BKT (1.0)	0.06
39-D2601-10S	COSMETIC BKT GREY	2.24

39-D2602-00	BKT FOR SPDF (DVD1206)	0.01
40-02004-10	SCREW 2 X4 PA/ST	0.01
40-02604-01	SCREW 2 .6X4 BH/MS	0.01
40-02604-02	SCREW 2.6X4 KH/MS	0.01
40-02606-01	SCREW 2.6X6 BH/MS	0.01
40-03004-00	SCREW 3X4 PH/MS	0.01
40-03006-00	SCREW 3X6 PH/MS	0.01
40-03008-00	SCREW 3X8 PH/MS	0.01
40-03008-21	SCREW 3X8 PA/ST BLK	0.01
40-04006-07	SCREW 4X6 RH/MS	0.01
40-05005-00	SCREW 5.0X5 KH/MS	0.01
40-05006-07	SCREW 5X6 RH/MS	0.01
40-05012-04	SCREW 5X12 HH	0.01
40-05018-07	SCREW M5X18 HH/ST	0.02
40-12004-00	SCREW 12X4 BH/ST	0.01
40-12004-23	SCREW 12.0X4 KH/ST BLACK	0.01
40-12005-06	SCREW 12X5 BH/ST BLACK	0.01
40-12006-22	SCREW 12X6 KA/ST BLACK	0.01
40-12008-21	SCREW 12X8 BA/ST BLACK	0.01
40-12008-21	SCREW 12X8 BA/ST BLACK	0.01
40-12610-01	SCREW 12.6X10 BH/ST BLACK	0.01
40-15025-11	SCREW 15X25 TA/ST	0.01
40-60203-20	CAMERA SCREW M2X3 P/H	0.01
51-A1224-30	PANEL BOTTOM (777)	0.17
51-A1227-30	BASE(S.OPC0000)	0.22
51-D2620-10	RING SP GREY	0.19
51-D2621-11S	PAN TOP SP GREY "738"	0.20
51-R0721-30W	T.PANEL (S.OPC0000)	0.22
51-R0722-30	PANEL BOTTOM (S.OPC0000)	0.15
52-04937-00	CD BACK LIGHT (PC)	0.03
52-10564-00	OPEN ADAPTOR	0.02
52-16288-00	CHOKE COIL CASE	0.02
52-32823-00	CD JACK TOP COVER	0.02
52-32824-00	CD JACK BOTTOM COVER	0.02
52-40235-00	GIB (POM)	0.01
52-40236-00	HOOK (POM)	0.01
52-40237-00	GEAR 1 (POM)	0.01
52-40238-00	GEAR 2 (POM)	0.01
52-A1235-00	SOCK BKT (18PIN)	0.03
52-A1236-00	SPRING BKT	0.01
52-B1337-00	CMP TOP	0.03
52-B1338-00	CMD BOT	0.01
52-D2624-20W	PWR KNOB (L-UP)	0.04
52-D2625-20W	EJ KNOB (L-UP)	0.04
52-D2626-20	REL KNOB	0.03
52-R0723-30	BATTERY COVER	0.03
52-V3601-02	CARRING CASE WITH	0.17
53-D2622-30	LENS	0.14
53-D2623-00	REMOTE LENS	0.02
61-68707-08	MOUNTING BOX /CD0321	0.20

61-A1203-00	TOP CABINET	0.17
61-A1204-00	BOT CABINET	0.17
61-A1209-00	PANEL BRACKET (120)	0.30
61-A1210-00	FRONT CABINET (CLARION)	0.34
61-D2601-00	REAR CABINET (FOR 1206)	0.21
81-10306-06	LAMP COVER ?X6MM BLUE	0.01
81-68608-01	SHADE (II)	0.18
81-A1201-00	EVA PAD (22X5X2.57)	0.01
81-A1202-00	VFD PAD (24X15X1.0)	0.01
81-A1207-00	RUBBER PAD ?.8X0.8MM	0.01
81-A3006-00	PAD (78X2.0X0.5) B	0.17
81-D2601-00		0.01
81-D2602-00	RUBBER ?.5X1.5	0.01
82-01000-02	MAGIC TAPE 1"X?	0.03
82-R0701-03W	RUBBER (RC07) FOR	0.23
83-V1206-02	DVD-1206 GB CLARION	0.70
84-00004-00	COLOUR TIE 4" 'BLACK'	0.00
85-01201-01J	BUBBLE BAG 180X68MM	0.01
85-10065-01	POLYBAG 6.5X10" W/PE(O4)	0.01
85-12125-03	12X12.5	0.01
85-32512-01	POLY BAG 3?X 12	0.01
85-40012-01	POLY BAG 4 X 12 W/PE	0.01
85-41055-01J	POLY BAG229X120MM	0.01
87-00410-04	3A FUSE LABEL WHT/BLK	0.01
87-00410-07	0.5A FUSE LABEL WHT/BLK	0.01
87-00682-13	FCC LAB. CRAIG AP9913	0.01
87-00690-05	CLASS 1 LAB. ROADSTAR	0.01
87-00690-07	LASER CAUTION L ROADSTAR	0.01
87-00690-07	LASER CAUTION L ROADSTAR	0.01
87-01201-00	DOLBY DVD-120 LABEL	0.01
87-01201-00J	LABEL	0.05
87-01201-01	MACKOVISION LABEL	0.01
87-01206-00J	DVD1206 FOR CLARION	0.34
87-07510-15	CE MARK LABEL	0.01
87-08168-03	LASER BEAM LABEL	0.01
87-08168-03	LASER BEAM LABEL	0.01
87-17300-00	QC PASSED LABEL	0.01
87-59305-01	'12V PLUS' SILVER/BLK	0.01
87-59307-01	'GROUND' SILVER/BLK	0.01
87-59308-01	'MEMORY 12V +'	0.01
87-59381-01	INPUT LABEL SIL/BLK	0.01
87-59382-01	OUTPUT LABEL SIL/BLK)	0.01
87-B1301-02	DVD AREA LABEL (2)	0.01
87-V0000-00	DVD NOTICE LABEL (BLACK)	0.01
87-V1206-04	SER NO. LABEL CLARION	0.01
87-V1206-05	E1 023035 LABEL	0.01
88-V1206-03	DVD-1206 IM CLARION	1.47
93-40201-00	DAMPER GEAR-ASS'Y	0.35
94-01201-04	SANYO MDAJ03/TR2 (PICK	132.42
99-00001-00	DESICCANT	0.01